



Stap 1: Demonteer de M6 knopbouten.

Indien de Maxi-Cosihouder nog niet geplaatst is, bepaal dan de positie in de bak. En teken de gaten af. Zie hiervoor ook de omschrijving van Maxi-cosi houder.

Stap 2: Draai de strip onder de bak om.

Demonteer de strip en draai deze 180 graden. Monteer de strip opnieuw in de reeds gebruikte schroefgaten.



Stap 3: Boren van de gaten.

Boor de gaten door met boor 12,5mm. Om te voorkomen dat het hout splintert kan u het beste aan de andere kant een stukje hout leggen.



Stap 4: Afstellen Quick release.

Het afstellen van de speling op de Quick release kan door steeksleutel 10 en sleutel 19 te gebruiken. Zet daarvoor de Maxi-Cosi houder op zijn plaats en steek de Quick release in de gaten.



Stap 5: Plaatsen van de Maxi-Cosi.

Het plaatsen van de Maxi-Cosi kan het meest eenvoudig door beide stangen beet te pakken en met de duim de knoppen in te drukken.

Opmerking: Controleer of de Quick release ver genoeg zijn ingedrukt en goed klemmen.



Step 1: Remove the M6 knob bolts.

If the Maxi-Cosi bracket has not yet been placed, determine the position in the box. And mark the holes. Also see the description of Maxi-Cosi bracket.

Step 2: Turn the strip around.

Remove the strip and rotate it 180 degrees. Reinstall the strip in the already used screw holes.



Step 3: Drill the holes.

Drill the holes with a 12,5mm drill. To prevent the wood from Splintering, it is best to place a piece of wood on the other side.



Step 4: Adjust the Quick Release.

The play on the Quick Release can be adjusted by using a spanner 10 and 19mm. To do this, place the Maxi-Cosi bracket in to place and insert the Quick releases into the holes. Then turn on the Quick release nut until the slack is gone.



Step 5: Placing the Maxi-Cosi.

Placing the Maxi-Cosi bracket is easiest by grabbing both rods and pressing the buttons with your thumbs.

Note: Check whether the Quick releases are pressed in far enough and are clamping well.





Stap 1: Demonteer de M6 knopbouten.

Indien de Maxi-Cosihouder nog niet geplaatst is, bepaal dan de positie in de bak. En teken de gaten af. Zie hiervoor ook de omschrijving van Maxi-cosi houder.

Stap 2: Draai de strip onder de bak om.

Demonteer de strip en draai deze 180 graden. Monteer de strip opnieuw in de reeds gebruikte schroefgaten.



Stap 3: Boren van de gaten.

Boor de gaten door met boor 12,5mm. Om te voorkomen dat het hout splintert kan u het beste aan de andere kant een stukje hout leggen.



Stap 4: Afstellen Quick release.

Het afstellen van de speling op de Quick release kan door steeksleutel 10 en sleutel 19 te gebruiken. Zet daarvoor de Maxi-Cosi houder op zijn plaats en steek de Quick release in de gaten.



Stap 5: Plaatsen van de Maxi-Cosi.

Het plaatsen van de Maxi-Cosi kan het meest eenvoudig door beide stangen beet te pakken en met de duim de knoppen in te drukken.

Opmerking: Controleer of de Quick release ver genoeg zijn ingedrukt en goed klemmen.



Step 1: Remove the M6 knob bolts.

If the Maxi-Cosi bracket has not yet been placed, determine the position in the box. And mark the holes. Also see the description of Maxi-Cosi bracket.

Step 2: Turn the strip around.

Remove the strip and rotate it 180 degrees. Reinstall the strip in the already used screw holes.



Step 3: Drill the holes.

Drill the holes with a 12,5mm drill. To prevent the wood from Splintering, it is best to place a piece of wood on the other side.



Step 4: Adjust the Quick Release.

The play on the Quick Release can be adjusted by using a spanner 10 and 19mm. To do this, place the Maxi-Cosi bracket in to place and insert the Quick releases into the holes. Then turn on the Quick release nut until the slack is gone.



Step 5: Placing the Maxi-Cosi.

Placing the Maxi-Cosi bracket is easiest by grabbing both rods and pressing the buttons with your thumbs.

Note: Check whether the Quick releases are pressed in far enough and are clamping well.

